



1. Richiudere i fianchi dell'espositore (1) inserendo i rinforzi (2) nei fori come indicato insieme a quelli inferiori (3);
2. Incastrare i ripiani (4) negli appositi alloggi e poi i frontalini (5) come indicano le frecce;
3. Infine inserire lo sportello (6) nel binario , concludendo con il crowner (7).

